

saVar 4100 / RAVAS-4100

ERSATZTEILLISTE
LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES

SPARE PARTS LIST
ONDERDELENLIJST



Nr. No.	Umschreibung Description	Description Omschrijving	Anz. No.
1	LC-1000 LC-1000-M LC-1000-M-350 MP-MP-6	load cell (non approved or approved version) krachtopnemer (ongelijke of geijkte uitvoering)	4
2	FS-J-RAL3000	mounting plate load cell 6 mm montageplaat krachtopnemer 6 mm	4
3	FS-J-RAL3000	set fork shoes (red) set vorkschoenen (rood)	1
4	PR-INT-MX-RAVAS-ABLE PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250	RAVAS Drucker Nadel oder Thermo (Option) imprimante RAVAS thermique ou dot matrix (option)	1
5	PRP-CA-INT-MX-RAVAS	cable for matrix printer kabel voor matrix printer	1
6	PRP-PAP-RAVAS-57-50-12 PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	paper roll for thermal or matrix printer papierrol voor thermo of matrix printer	1
7	PRP-RIB-RAVAS	print tape matrix printer inktcassette matrix printer	1
8	SA-CH-RAV SA-CH-RAV-UK SA-CH-RAV-US	charger 230V - 12V opladet 230V - 12V charger with UK plug opladet voor gebruik in UK charger with US plug opladet voor gebruik in US	1 1 1
9	EP-FUSE-2A	fuse 5x20mm 2A zekering 5x20mm 2A	1
10	BAP-FUSE-CAP	fuse cover zekering kap	1
11	SA-BA-RAV-RAV	battery module 12V - 1.2Ah with handle batterij module 12V - 1.2Ah met handgreep	1
12	HO-SHIELD-RAV-RAL3000	steel housing indicator (red) metalen behuizing indicator (rood)	1
13	PT-J-RAL3000	pallet truck chassis 540 x 1150 mm (red) chassis palletwagen 540 x 1150 mm (rood)	1
14	HOP-CP-RAV	indicator enclosure plate afdichtplaat indicator compartiment	1
15	MP-SCREW-30-8	screw 3 x 8 schroef 3 x 8	8
16	HOP-BLO-ENC-UPP	cable enclosure block (upper) afdichtblok kabel (boven)	1
17	HOP-BLO-ENC-LOW	cable enclosure block (lower) afdichtblok kabel (onder)	1
18	EB-4-LC-N-21-41	load cell calibration board afstelprint krachtopnemers	1
19	MP-SCREW-40-8	screw 4 x 8 schroef 4 x 8	1
20	HOP-BAT-SPRING	battery fixation clip accuborgveer	1
21	SA-HOP-RAV-GREY	indicator housing plastic indicator behuizing plastic	1
22	MP-BRACKET-IN-21-41-LOW MP-BRACKET-IN-21-41-HIGH	indicator mounting support indicator montagesteun	1
23	MP-BRACKET-APA-21-PIN	indicator adaptor bracket indicator adaptor steun	1

Geeichte Ausführung / version classe III / approved version / geijkte uitvoering

24	FR-41	touch panel LCD indicator 4100 toetspaneel LCD indicator 4100	1
25	FR-41-PLATE	aluminium carriage plate LCD indicator 4100 aluminium draagplaat LCD indicator 4100	1
26	IN-41	indicator print board LCD indicator 4100 indicator board LCD indicator 4100	1
28	SA-EP-LEVELSWITCH	level switch 2° (approved version) scheefstandsdetector 2° (geijkte uitvoering)	1

Nicht geeichte Ausführung / version non homologuée / non approved version / ongeijkte uitvoering

29	FR-31-RAV-PT	touch panel indicator 4100 toetspaneel indicator 4100	1
30	IN-31-N-ADS-STD-0213-BU	indicator print board indicator 4100 indicator board indicator 4100	1
31	EB-31-N-PRINTER-RS232-12V	printer board indicator 4100 (option) printer bord indicator 4100 (optie)	1

Bei Bestellungen Seriennummer des Systems angeben / numéro de série du système à préciser à la commande
serial number of system to be mentioned when ordering / bij bestelling serienummer van systeem aangeven

