


RAVAS Data Collector (RDC)

Trasferisci i dati dall'indicatore RAVAS al PC o al server



- L'operatore sta inviando le registrazioni dei dati di peso tramite Wi-Fi al PC in cui è installato il software RDC
- Le registrazioni dei dati ricevuti vengono archiviate in un file CSV
- L'integrità dei dati è garantita tramite un checksum
- Quando l'indicatore RAVAS è fuori dal raggio del segnale Wi-Fi, le registrazioni dei dati vengono memorizzate sul dispositivo (memoria dati: indicatore 3200 8 record, indicatore 5200 800 record)
- Il trasferimento automatico dei dati delle registrazioni memorizzate inizia nel momento in cui l'indicatore RAVAS ha un segnale Wi-Fi
- Buona visualizzazione delle informazioni di feedback per l'operatore
- Connessione Wi-Fi protetta tramite protezione WPA e WPA2 PSK
- L'indicatore 3200 invia lordo, netto, tara, codice ID prodotto, indicatore codice ID, data e ora
- L'indicatore 5200 invia la stessa uscita dati + max 4 codici prodotto configurabili
- Entrambi gli indicatori possono inviare anche numeri alibi, quando vengono utilizzate le bilance omologate

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

