

Używanie RESTful API do łączenia się z wagami RAVAS

Wskaźnik RAVAS 3200 z modulem Wi-Fi wewnątrz, wykorzystuje statyczne adresy IP.

WMS wysyła polecenia RESTful do aplikacji RIS.
RIS wysyła polecenia ASCII do wskaźników wag RAVAS.

