

RAVAS INDICADOR 2100

RAVAS
creating intelligence



Manual de Uso

Manual de uso

Índice	página
1. Indicador de pantalla táctil	3
2. Funciones del indicador	
2.1. Graduación	5
2.2. Antes de pesar: verificar el punto cero	5
2.3. Peso bruto	5
2.4. Peso neto: tara automática	5
2.5. Peso neto: tara manual	6
2.6. Totalización	7

 **RAVAS Europe BV**
Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Países Bajos

 +31 418 515220
 www.ravas.com
 info@ravas.com

Le informamos que este producto RAVAS es 100% reciclable en base a que sus componentes se procesan y eliminan adecuadamente. Más información, disponible en nuestra página web: www.ravas.com.

Rev.20250807

Se reserva el derecho de errores tipográficos y de impresión así como el cambio de modelo.



1. Indicador de pantalla táctil



Front indicator

La pantalla

La pantalla indica por medio de tres punteros lo siguiente:

-  ◀ El sistema de pesaje (incluida la carga) es estable
-  El peso que aparece es negativo
- NET** ◀ La pantalla muestra el peso neto

Indicaciones en pantalla

El signo menos puede aparecer en pantalla junto a una de las siguientes indicaciones:

- | | |
|----------|--|
| HELP 1 | El sistema de pesaje está sobrecargado. |
| HELP 2 | Peso negativo o tara. |
| HELP 3 | Señal negativa de la célula de carga en el convertidor AD / posición levantada. |
| HELP 4 | El valor (manual) de tara introducido es demasiado alto. Pulse la tecla $\leftrightarrow$ PT nuevamente para borrar el mensaje de HELP e introducir un valor de tara inferior. |
| HELP 5 | Memoria de totalización saturada. |
| HELP 6 | Sin conexión al dispositivo Bluetooth® (sólo sistemas RF). |
| HELP 7 | Señal de la célula de carga en el convertidor AD demasiado fuerte. |
| HELP 8 | Posición inclinada (sólo sistemas RF). |
| HELP 9 | Batería baja en el transmisor (sólo sistemas RF). |
| LO-BA or | El voltaje de la batería en el indicador es bajo. Se debe cargar la batería. |



El panel táctil

Cada tecla tiene una función operacional y otra de registro / introducción de datos.

	Función operacional	Función de registro
	Establecer el cero y tara automáticos	Confirmar y mover cursor a la izqda.
		
	tara	Disminuir el dígito intermitente
		
	totalización	Aumentar el dígito intermitente
		
	Encendido / apagado	borrar

Importante

El sistema no acepta la operación de una tecla cuando no está estable (y se debe esperar a la señal de “carga estable”). Esto significa que el indicador ejecuta comandos solamente con una carga estable.

Aviso

Cuando la carga pesada sobrepasa el máximo preestablecido, la pantalla muestra: “HELP1”. Para evitar daños en el indicador o las células de carga, el sistema de pesaje debe ser descargado inmediatamente.

Posición inclinada

Con la versión aprobada del sistema de pesaje, la pantalla donde aparece HELP muestra también pequeñas barras cuando el sistema está en una posición inclinada de más de 2°. En este caso, se debe colocar el sistema de pesaje en una posición horizontal. Hecho esto, el sistema continúa ejecutando comandos.

2. Indicador con funciones

2.1. Graduación

La graduación del indicador depende de la carga pesada:

- desde 0 hasta 200 kg de peso se mostrará en 0.2 kg pasos y
- desde 200 hasta 500 kg de peso se mostrará en 0.5 kg pasos y
- desde 500 hasta 2000 kg el peso se mostrará en 1 kg pasos.

Porque dependiendo del peso de la graduación, las cargas más pequeñas son pesadas con mayor precisión.

Después de determinar la tara de peso, los pesos más pequeños se pueden sumar o restar, en la graduación perteneciente a la de menor peso. Para añadir y retirar pesos, la graduación también cambia. Por ejemplo: Si el peso es retirado de una carga original de 650, al alcanzar 500 kg de la pantalla irá cambiar para 0.5 kg.

2.2. Antes de pesar: verifique el punto cero

Antes de pesar cada carga, se tiene que verificar si el sistema está descargado y libre. El indicador viene ya con corrección de cero manual. Esto significa que pequeñas desviaciones del punto cero deberán ser corregidas automáticamente. Si el indicador no determina el punto cero automáticamente, deberá hacerlo manualmente con la tecla →0/T←.

2.3. Peso bruto

Tras levantar la carga, la pantalla muestra el peso bruto de la carga pesada.

2.4. Peso neto: tara automática

El indicador ofrece la posibilidad de poner a cero automáticamente la tara. De este modo se pueden determinar pesos añadidos o eliminados. Después de hacer la tara, la pantalla continúa en la graduación más pequeña.

- Levantar carga.
- Pulsar tecla →0/T←.
 - ❑ El indicador se pone a cero..
 - ❑ El puntero "NET" muestra que el peso tara está activado.
- Ponga o elimine la carga neta.
 - ❑ La pantalla muestra el peso neto de la carga pesada.
 - ❑ Cuando quite la carga, es el valor en negativo.

- Registrar el punto cero cuando no hay ninguna carga, el sistema regresa al modo de pesaje standard.

2.5. Pesaje neto: registro manual de la tara

Se puede registrar un peso tara en cualquier momento, ya sea en situación de carga o de descarga. Para una precisión óptima, puede registrar la tara con una graduación menor, independiente de la carga aplicada y de la graduación activa del indicador.

El indicador no acepta un peso tara mayor del llamado MAX1. El MAX1 es el valor del peso en el primer rango; en la versión standard 200 Kg (véase 3.1.). Si se registra un peso mayor, la pantalla muestra: "HELP4". Este aviso HELP desaparece pulsando la tecla ⇄PT.

- Pulse la tecla ⇄PT
 - ❑ La pantalla muestra el valor de tara actual.
 - ❑ El dígito a la derecha parpadea.
- Pulse ENTER(↵) durante 3 segundos si desea conservar el valor de tara actual.

O bien

- Pulse la tecla ⇄PT.
- Pulse la tecla ^ para aumentar el valor o pulse la tecla v para disminuir el valor hasta que llegue al valor deseado.
- Pulse ENTER (↵) para pasar al siguiente valor.
- Repita este procedimiento hasta que el valor requerido aparezca en pantalla.

- Para activar el peso tara, *pero sin grabarlo en la memoria del sistema*: pulse ENTER(↵) durante 3 segundos.
 - ❑ El peso tara se activa.
 - ❑ El puntero "NET" se enciende.
 - ❑ Cuando el sistema está cargado en este momento, el valor neto aparece en pantalla.
 - ❑ Cuando el sistema está sin carga, la lectura en pantalla aparece el valor de tara en negativo.
 - ❑ El valor registrado permanece activo hasta que se apague el sistema, se registre un peso de tara nuevo, se tare una nueva carga (véase 3.4.) o bien se restaure el valor de tara a cero:
 - El sistema de pesaje está cargado: pulse la tecla ⇄PT durante 2 segundos. El valor de tara se establece en cero y el sistema vuelve al modo de pesaje standard.

O bien

- El sistema de pesaje está sin carga: pulse la tecla →0/T← . El valor de tara se establece en cero y el sistema vuelve al modo de pesaje standard.

- Para activar el peso tara y *guardarlo en la memoria*: pase por todos los dígitos pulsando ENTER(↵).
 - ❑ El peso tara se activa y se almacena en la memoria.
 - ❑ El puntero “NET” se enciende.
 - ❑ Cuando el sistema está cargado en ese mismo momento, el valor neto aparece en el display.
 - ❑ Cuando el sistema está sin carga, el valor de tara registrado aparece en negativo.
 - ❑ El valor introducido permanece activo, aunque el sistema esté apagado, hasta que un nuevo peso tara se registre, se tare una nueva carga (véase 3.4.) o restableciendo el valor de tara a cero:
 - El sistema de pesaje está cargado: pulse la tecla ⇄PT durante 2 segundos. El valor de tara se establece a cero y el sistema vuelve al modo de pesaje standard.
- O bien**
 - El sistema de pesaje está sin carga: pulse la tecla →0/T← . El valor de tara se establece en cero y el sistema vuelve al modo de pesaje standard.

2.6. Totalización

El indicador ofrece la posibilidad de añadir los pesos y mostrar el peso total. Cuando una carga de tara está activada, el peso neto se añade automáticamente.

- Cargar el sistema con el peso que se quiere añadir.
- Pulse la tecla Σ para añadir la carga pesada al total pesado hasta el momento.
 - ❑ El valor en pantalla se almacena y se añade en la memoria.
 - ❑ A su vez, el indicador muestra el número de secuencia (número de pesajes) y el (sub)total.
 - ❑ Si el sistema de pesaje ha sido equipado con una impresora, el valor mostrado se imprime inmediatamente.
 - ❑ Después de unos segundos, el sistema vuelve automáticamente al modo de pesaje standard.

O bien

- Pulse la tecla Σ durante 3 segundos para ir al total pesado hasta ahora (sin totalizar).
 - ❑ A su vez, el indicador muestra el número de secuencia (número de pesajes) y el (sub)total actual en la memoria.
 - ❑ Tras unos segundos, el sistema vuelve automáticamente al modo de pesaje standard.
- La memoria puede ser borrada pulsando la tecla Σ mientras el total aparece en pantalla.
 - ❑ Si el sistema está equipado con impresora, se imprime una visión general.
 - ❑ La pantalla muestra el número de secuencia 00 y el peso total 0.0 kg.
 - ❑ El sistema vuelve automáticamente al modo de pesaje standard.